

OPT-6016 千兆光纤以太网交换机

CLI 操作说明

V1.1

深圳市奥普特旺科技有限公司 电话: 0755-86099578 传真: 0755-86099522 邮箱: sales@optone.net 网址: <u>http://www.optone.com.cn</u>

©2017 奥普特旺 版权所有 保留所有权限

本手册著作权属深圳市奥普特旺科技有限公司所有。未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、翻版、复制、翻译或者用于商业目的分发等行为。

修订记录

发布版本	修改说明
V1. 0	第一次正式发布

目录

1 管理访问方式1
1.1 Console 访问1
2 命令行说明
2.1 一级菜单
2.2 二级菜单[port]
2.2.1 [vlan]用法
2.2.2 [frame]用法
2.2.3 [packets]用法
2.2.4 [enable]用法5
2.2.5 [disenable]用法
2.2.6 [mode]用法5
2.2.7 [rate]用法
2.2.8 [status]用法
2.3 二级菜单[config]6
2.3.1 [suppression]用法6
2.3.2 [user]用法6
2.3.3 [password]用法6
2.4 二级菜单[status]
2.4.1 [temperature]用法

1 管理访问方式

说明:



本设备支持 Console 管理访问方式 默认管理账号: admin 默认管理密码: admin

1.1 Console 访问

注意:



请使用随机附带的串口管理线进行连接。

第1步:用随机附带的串口管理线一端连接计算机串行接口另一端接设备 Console 口。

第2步:运行 Windows 系统的【超级终端】软件。

第3步:新建一个连接,名称可随意填写。

接描述			8	×
🕠 新建连接				
◆ ◆<	e讲择图标·			
名称 (N):	8731+14110-			
图标(I):				
8 🗟 (🏡 <u>Me</u>	(98)		2
<			-1994	1
	1	确定	HIN	省
		ANIAL I	4.	

第4步:根据实际情况选择正确的通信端口。

ElÆFU Switch	
输入待拨电话的详	细信息:
国家(地区)(C):	中国 (66) 👻
区号(图):	0755
电话号码(2):	
连接时使用 (M):	COM1 👻

第5步: 配置通信端口参数, 如下图所示。

COM1 属性 ?				
端口设置				
位/秒 (3): 115200 🔹				
数据位 00): 8 ▼				
奇偶校验 ଫ): 无				
停止位 (S): 1				
数据流控制 (?): 天 ▼				
还原为默认值 (k)				

第6步:点击确定后即可进入本设备命令行管理界面。进入系统菜单后,键盘敲击一个?或者 输入 help 回车,即可显示第一级菜单的所有命令,如图所示。

```
Username Does Not Match, Please Input Again
UserName:
Username Does Not Match, Please Input Again
UserName:
Username Does Not Match, Please Input Again
UserName:admin
Password:*****
#Switch:?
clear
help
              -Clear the screen
              -Help
reboot
              -Reboot This Device
default
             -Restore Factory Settings
logout
             -Logout System
       <dir> -Enter Port Config
port
config <dir>
             -Enter This Device Config
status <dir>
             -Enter This Device Status
#Switch:
```

2 命令行说明



说明: 所有指令均支持 tab 键补全功能,如想敲击 temperature 指令,只需敲出一个首字母 t,按下 tab 键,系统 会帮助您自动补全 temperature。

2.1 一级菜单

#Switch:? -Clear the screen clear help -Help reboot -Reboot This Device default -Restore Factory Settings logout -Logout System <dir> -Enter Port Config port -Enter This Device Config config <dir> -Enter This Device Status status <dir> #Switch:

clear: 清除当前屏幕所有字符 help: 显示当前所有可用命令行 reboot: 重启设备 default: 恢复出厂设置,所有参数均重置 logout: 退出当前的登录 port: 进入 port 设置二级菜单,设置 port 参数、vlan 等 config: 进入 config 二级菜单,主要是修改用户名和密码以及调试 status: 进入 status 二级菜单,查看设备的温度

2.2 **二**级菜单[port]

#Switch(/port): ? clear -(help - back - vlan -3 frame -3 packets -1 enable - disable - mode -3 rate -3 status -3 #Switch(/port):	Clear the screen Help Back To The Previous Level Set Port Vlan Set Or Get Max frame Set Or Get Max packets Enable Port Disable Port Set Port Mode Set Port Rate See Port Status
clear: 清除当前屏幕所有字	2符
help: 显示当前的所有可用	命令行

help: 显示当前的所有可用面 v1 back: 返回上一级菜单 vlan: 设置基于端口的 vlan frame: 设置 port 帧的大小 packets: 设置 FIFO-TX-RX 的数据包大小 enable: 使能某一个端口 disenable: 禁用某个端口 mode: 设置端口的模式 rate: 设置端口的带宽(需要和 config 二级菜单里面的 suppression 指令配合使用)

2.2.1 [vlan]用法

- 1、*vlan add {1,2,3,15,16}* 此条命令增加一个 vlan 组,把 1,2,3,15,16 端口划分到一个 vlan 组 里面。
- 2、 vlan all show 此条命令显示当前设备的所有 vlan 分组。
- 3、*vlan del 1* 删除第一个 vlan 分组,当设备的 vlan 组只有一个的时候,不能被删除,默认的 vlan 分组是所有的端口在一个组。

2.2.2 [frame]用法

- 1、frame 1 norma 设置端口 1 的帧长为正常模式,即最大帧是 1522 个字节。
- 2、 frame 1 jumbo 设置端口 1 的帧长为巨帧模式,即最大帧是 9728 个字节。
- 3、frame 1 show 显示端口 1 的帧大小。

2.2.3 [packets]用法

1、 packets 1 5k 设置数据包大小为 5K (数据包大小参数: 5k、10k、13.5k)。

2.2.4 [enable]用法

- 1、 enable 1 端口 1 使能。
- 2、 enable all 所有端口使能。

2.2.5 [disenable]用法

- 1、 disenable 1 禁用端口 1。
- 2、 disenable all 禁用所有端口。

2.2.6 [mode]用法

有三个模式: [serdes]、[sgmii]、[auto],默认的设置是[serdes],当需要插 10/100/1000M 电口 模块的时候,需要把该端口设为[auto]或者[sgmii]模式。

- 1、 mode 1 sgmii 设置端口 1 为 sgmii 模式。
- 2、 mode all auto 设置所有的端口为自动识别模式。

2.2.7 [rate]用法

设置端口的带宽(需要和[config]二级菜单里面的[suppression]指令配合使用), [suppression]指 令包含 bucket0、bucket1 二个控制块,每个控制块可以控制单播、多播、广播的流控是否开 启, [rate]指令是第二层开关,指定到某个端口、通过多大的带宽。默认的设置: bucket0 控 制广播, bucket1 控制单播和多播, [rate]控制默认每个端口是关闭的。

- 1、*rate 1 enable* 端口 1 的流控开启,
- 2、rate 1 disable 端口 1 的流控关闭,
- 3、*rate 1 b0 2* 设置端口 1 bucket0 所控制包类型允许通过最大带宽为 2*8=16M(最大为 1000M),
- 4、 rate 1 b1 2 设置端口 1 bucket 1 所控制包类型允许通过最大带宽为 2*8=16M (最大为 1000M)

2.2.8 [status]用法

- 1、status 1 show 显示端口 1 的状态。
- 2、status all show 显示所有端口的状态。

2.3 二级菜单[config]

```
#Switch(/config):?
clear -Clear the screen
help -Help
back -Back To The Previous Level
suppression -Set Bucket Bit Rate
user -Modify UserName
password -Modify PassWord
#Switch(/config):
```

clear: 清除当前屏幕所有字符
help: 显示当前所有可用命令行
back: 返回上一级菜单
suppression: 设置 bucket0、bucket1
user: 修改登录用户名
password: 修改登录密码

2.3.1 [suppression]用法

- 1、 suppression b0_type 111111 bucket0 所有包类型控制全部开启,
- 2、suppression b0_type 000000 bucket0 所有包类型控制全部关闭,
- 3、 suppression b1_type 111111 bucket1 所有包类型控制全部开启,
- 4、 suppression b1_type 000000 bucket1 所有包类型控制全部关闭

suppression b0_type 111111(BIT5~BIT0 Set 1:Enable) BIT0:Unicast BIT1:Multicast BIT2:Broadcast And Length<0x16 BIT3:Broadcast And Length>=0x16 BIT4:Reserved MAC Address Frame BIT5:Destination Lookup Fail

2.3.2 [user]用法

1、user swtich 登录的用户名修改为 swtich。

2.3.3 [password]用法

1、password 123456 修改登录密码为 123456。

2.4 二级菜单[status]

 #Switch(/status):?

 clear
 -Clear the screen

 help
 -Help

 back
 -Back to the Previous Level

 temperature
 -Show Temperature of the Device

 #Switch(/status):

help:显示当前所有可用命令行 back:返回上一级菜单 temperature:显示设备的当前温度

2.4.1 [temperature]用法

1、temperature show 显示设备的当前温度。